

## OHJE LÄMPÖKÄSITELTYJEN PANEELIEN KIINNITYKSEEN

Lämpökäsittelyt paneelit varten tulee olla kiinnitys vasat vähintään K 400 jaolla, tällä varmistetaan paneeleille riittävän tukeva alusta. Lämpökäsittelyn puun mitta ei muutu kosteuden vaikutuksesta niin voimakkaasti, kuin

lämpökäsittämättömän puun, on kuitenkin muistettava, että lämpökäsittely puu on usein todella kuivaa, jopa alle 5 %. Lämpökäsittelyn paneelin saavuttaessa tasapainokosteuden saunassa tai pesuhuoneessa, tapahtuu sen mitassa kasvua, mikä on huomioitava kiinnityksessä.

**Tärkeää on jättää paneelien kiinnityksessä ponttien väliin 1mm turpoamisvara.** Tämä on helppo toteuttaa sovittamalla pontin väliin puusta leikattu tulkki.

Paneelit tulee kiinnittää hakasnaulaimella naaraspontin päältä. Hakasnaulaimen iskuri pitää säätää niin, ettei hakanen uppoa liaksi ja halkaise puuta. Leveissä paneeleissa suositellaan lisäksi kiinnitystä keskeltä paneelia. Tämä kannattaa tehdä pisaralla liimamassaa tai viimeistelynaulaimella.

Kuva kiinnityksestä:

